

## PROCEDIMENTO DE CORTE

Os revestimentos Palazzo são passíveis de corte, seja para acabamento, ou para instalação de tomadas/interruptores. Para obter o melhor resultado, confira abaixo as orientações sobre como proceder com essa operação.

### ATENÇÃO

Atenção: não é possível o corte dos seguintes materiais: Jardim Vertical, cobogós (Finestre, Angolo e Quadri) e Lúmina.

## MATERIAIS

Para corte de peças de concreto, recomendamos os seguintes utensílios:

- serra circular
- disco diamantado específico para concreto (disco novo proporciona melhor acabamento)
- esquadro
- lápis

## PROCESSO DE CORTE

Com base nas medidas retiradas da parede, riscar a peça conforme o recorte necessário.

Utilizar um esquadro para que o alinhamento fique correto e não ocorra desalinhamento do prumo.

Utilizar uma serra circular com um disco diamantado acoplado (específico para concreto), para efetuar o corte na peça.

Dica importante: não forçar a serra, deixar que o disco trabalhe de maneira leve. Isso evita que a peça crie rebarbas na linha do corte.

Caso queira inibir a poeira ocasionada pela ação do corte, utilizar água corrente sobre o disco de corte.

Após o corte, lavar a peça com água corrente limpa.

Aguardar a secagem por pelo menos 1 hora em local ventilado.

Efetuar o assentamento do produto conforme especificações técnicas do **MANUAL TÉCNICO DA PALAZZO**.